

取扱説明書

玄関ドア
取替用

郵便ポスト

このたびは、玄関ドア取替用郵便ポストをお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をお読みいただき郵便ポスト(KJ型シリーズ)の機能をご理解のうえ、
末永くご愛用ください。 お読みになった後は必ず保管してください。

安全上のご注意

ポストにぶら下がらないでください。
特に子供の遊びにご注意ください。
投入口にぶら下がるとポストが変形したり
破損したりすることがあり大変危険です。
投入口に手を入れないでください。
投入口に手を差し入れ郵便物を取り出す
と、ケガの原因になり大変危険です。

使用上のご注意

郵便物は早めにお取り出し下さい。
郵便物がたまり、つめ込みすぎると締め金具が
開かなくなり、投入口・受け箱の破損や作動異常
の原因になります。
できるだけ早めにお取り出しください。
盗難やいたずらに対して完全には対応できません。

定期的なお手入れについて

投入口(ステンレス)は外部に面していますので、定期的なお手入れをする必要があります。
特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れを
おこたるとさびを誘発し、もらいさびを起こします。
一般の場所であっても常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。
柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭き
してください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。
ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。
郵便ポスト(受箱・仕上塗装)は、埃からもらいさびを誘発しますので、定期的なお手入れが必要に
なります。水拭きのあと柔らかい布で、から拭きして水分を完全に取り除いてください。