(両面フラッシュドア用KJ-3型) 郵便受箱(両面フラッシュ用) 付属止め金取付説明書 ※既設郵便受箱取付金具が破損している場合 KJ-3型(廃番品) 作業手順 概要図 ① 上部止め金の位置決め ② 上部止め金固定 **\$** - 上部止め金箇所2 内部側 外部側 内部側よりビス止め \odot ※加工位置は現物を合せてみて 位置の確認をお願いします。 ドア内部側に上部止め金具取付 内部側よりビス止め タップ加工 扉内部側 「M4タップ加工 ④ 扉穴あ加工(下部止め金用) ③ ポン仮設置 ⑤ 下部ビス止め固定 扉内部側 扉内部側 内部面よりビスにて 固定して完成です。 扉内部側 ポスト裏側の曲け部分に引っ掛けるように上より ここに引っ掛けます。 下部固定用穴のセンター 前工程にて行なったビス止め位置 スライドさせます。 に位置を合わせます。 扉板材、 内部側よりビス止め ※引っ掛けた後左右のずれを 確認して下さい。また、ポストロ 蓋の動作確認を行って下さい。 設計監理 工事名 設計監理 出力日 設計 営業 縮尺 施工 全枚数 調査 年 月 日 施工 _Kindez_ 名称 郵便ポストKJ-3型(廃番品)取付要領 ① 15-11-20 確認